



Produktinformationsblatt

BO - Stopper

Stopper für Bo - Decken- und Wandschienen.
Sichert Schlitten zuverlässig vor dem Überrollen des
Schienenendes und ermöglicht feste Haltepositionen. Alle 3 cm
arretierbar und mit Schraube fixierbar – stabil genug, um auch
schwere Geräte wie Boxsäcke sicher zu stoppen.

Artikelnummer: 05780-3



Zubehör zum Artikel

- 05780 - BO - Decken- und Wandschiene - 100 cm - ohne UK
- 05780-1 - BO - Decken- und Wandschiene - 100 cm - mit UK
- 05780-2 - BO - Schlitten - Kugelgelagerte Rollen

