




Produktinformationsblatt

pedalo®-Sommerski für 4 Personen

Sommerski ist ein klassisches Spiel- und Übungsgerät, das bei keinem Spielfest fehlen sollte. Denn im Gleichschritt zu gehen ist nicht immer ganz einfach und je mehr Kinder oder Erwachsene mitmachen, desto schwieriger wird es. Die Rasenski oder auch Grasski sind in zwei Längen für 2 Personen oder 4 Personen erhältlich, jeweils mit Fusschlaufen oder kombinierten Hand-/Fusschlaufen.

Beim Sommerski (Rasenski) mit Fusschlaufen ist Koordination und Gleichschritt der Teilnehmer entscheidend. Bei den Rasenski mit kombinierter Hand- und Fusschlaufe ist der koordinative Anspruch deutlich höher. Die kombinierte Hand-Fusschlaufe ist durch einen Schiebemechanismus sehr einfach verstellbar. Die Schlaufe lässt sich so einstellen, dass der Fuss auf dem Ski fixiert wird. So kann die Fuss-Handschlaufe zur Unterstützung des Bewegungsablaufes und zum Festhalten des Übenden eingesetzt werden. Wird der Schieber nach oben gebracht, ist der Fuss nicht mehr auf dem Ski fixiert und es muss zwischen Fuss und Brett immer über die Hand-Fusschlaufe ein Gegendruck erzeugt werden, damit der Fuss zum Ski Kontakt hält. Hier ist neben Gleichschritt auch die Hand-Fuss-Koordination gefragt!


Grün beschichtetes, stabiles Sperrholz

Rutschfest

10 cm breit, 21 mm stark

Stabile Hand-/Fusschlaufen in Regenbogenfarben passend auch für Erwachsene

Artikelnummer: G1998




Zubehör zum Artikel

G1995 - pedalo®-Sommerski für 2 Personen - ohne Handschlaufen, ca. 80 cm lang


G1997 - pedalo®-Sommerski für 4 Personen - ohne Handschlaufen, ca. 160 cm lang

G1996 - pedalo®-Sommerski für 2 Personen - mit Handschlaufen, ca. 80 cm lang


G2036 - Pedalo® Filz pads für Sommerski -



G1995



G1997



G1996



G2036